



14.01.2020

TEGNINGSNUMMER: SK705-MP

ANM: Vägg monteras med 15 mm, +/- 5 mm, avstånd till befintlig vägg.
Antal beslag och infästningar dimensioneras av konstruktör.

Inget lim mot befintlig vägg. Övriga fogar limmas på normalt sätt.

Fogdimensionering utförs med förväntade rörelser i de omgivande byggnadsdelarna som grund.

Dimensionering utförs av projektets konstruktör.

*Fogar utförs med PU-skum, akrylfogmassa och förstärks med en remsa av glasfiberväv till tätning mellan vägg och vägg. PU-skum renskärs i nivå med väggytan, under lättbetongmontaget, och PU-skummets yta täcks med akrylfogmassa och förstärks med en remsa av glasfiberväv av målarna. Limfogarna ska ha härdat tillräckligt, innan PU-skum appliceras, så att limfogarna alltid har högre tryckstyrka än PU-skummet.

Innervägg (horisontellt snitt)

Innervägg: H+H Multiplattan

Innervägg av lättbetong, anslutning mot befintlig yttervägg

Anslutning mot befintlig yttervägg med fjäderbeslag

Vid ljudkrav

H+H Sverige AB
Kantygatan 23
213 76 Malmö
Tel: +46 (0) 40 - 55 23 00 / mail@HplusH.se

Texten på detaljritningen visar principen för hur H+H lättbetong kan användas. Därför justeras ritningen för respektive projekt. Alla konstruktioner och U-värde ska dimensioneras av ingenjör.

H+H